

ONNITTELUT ActiveGPS -laitteen HANKINNASTA!

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa. Itse laite on erittäin helppo ottaa käyttöön, mutta asentamalla hallintaohjelmiston PClle saat muokattua ActiveGPSän ominaisuuksia palvelemaan sinua entistä paremmin!

Lataa laajempi käyttöohje [täältä](#)
tai mene ActiveGPS tuki sivustolle <http://www.activegps.fi/tuki>

Hallintaohjelmisto:

Lataa ensin ActiveGPS Logger –ohjelmisto ja asenna se. Sen mukana asentuvat laitteen tarvitsemat ajurit.

Lataa sen jälkeen ActiveGPS Hallintaohjelmisto ja asenna se. Molemmat ohjelmat asentuvat kun kaksoisklikkaat ladattua .exe –tiedostoa.

Ohjelmistot löydät täältä

http://www.adteknik.se/software/ActiveGPS_Setup.exe

<http://www.adteknik.com/software/LoggerInstall.exe>

Logger –ohjelmiston asennus tehdään VAIN ajureiden asennusta varten. Itse ohjelman asennuksen voi POISTAA.

Asennuksen jälkeen kytke laite USB -kaapeliin ja avaa ActiveGPS.exe -ohjelma.

Laite on heti käyttövalmis ja siihen on ladattu uusin tietokanta. Kytke virtajohto laitteen takana olevaan USB -liittimeen ja toinen pää 12V virranulosottoon autossasi.

Toimitussisältö:

- ActiveGPS -laite
- 12V/5V virtajohto
- USB kaapeli PClle
- Velcro -tarrapala